

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung










Art.-Nr.: B607.001









800.0286.08.54 800.0286.20.41


Stand: 2641

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Stück
1		90 / 90 / 2150	6
2		40 / 120 / 3140	3
3		40 / 60 / 1810	8
4		40 / 60 / 1860	4
5	-	-	-
6		40 / 60 / 2940	8
7		40 / 60 / 1100	8
8		18,5 / 120 / 2050	4


Techn. Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind ca. Maße. © Copyright HRB 3662


Pos	Bild	Abmessung [mm]	Stück
9		20 / 120 / 3140	2
10		20 / 120 / 2700	3
11		20 / 120 / 1810	8
12		20 / 30 / 1000	18
13		1090 / 3100	4
14	-	-	-
15		M 10 x 120	6
16		10,5mm	6


 © Copyright HRB 3662


Pos	Bild	Abmessung [mm]	Stück
17		5,0 x 120	25
18		5,0 x 100	90
19		4,0 x 60	110
20		3,5 x 35	60
21		4,5 x 45	160
22		18 x 20 x 40	200
23		65mm	1
24		2,5 x 16	2

 © Copyright HRB 3662













Techn. Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind ca. Maße. © Copyright HRB 3662












 © Copyright HRB 3662







3





a = a







 © Copyright HRB 3662









4





5








Techn. Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind ca. Maße. © Copyright HRB 3662






30
8
A
19
9
6


6
A
8
18x19
7x19
9
9
7x19
B
8
18x19


B









Auf die fertig montierte Wand wird die Leiste, Teil 12 hochkant aufgeschraubt.


Das Glattkantbrett, Teil 10, wird an der Leiste, Teil 12, befestigt und verschließt damit die Öffnung oberhalb der Wand.

Teil 10 und Teil 12 sind im Bausatz B607.001 enthalten!


 © Copyright HRB 3662










 © Copyright HRB 3662









Weka Holzbau GmbH, Johannesstr. 16
17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 42908-0
Fax: 0395 42908-83
EMail: Info@weka-Holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.08.54

Techn. Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind ca. Maße. © Copyright HRB 3662